

Vx805 CTLS +Vx520

BEZKONTAKTA KARŠU TERMINĀĻA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Bezkontakta karšu galvenā funkcionalitāte ir iespēja ātri un ērti samaksāt par pirkumiem līdz 10 EUR bez PIN koda ievadīšanas, tikai pietuvinot karti PIN ievades ierīces Vx805 ekrānam.

Norēķinoties par pirkumiem, kas ir lielāki par **10 EUR** būs nepieciešams ievietot karti Vx805 karšu lasītājā un ievadīt kartes PIN kodu, kā līdz šim.

- Ja terminālim ir aktivizēta bezkontakta maksājuma funkcija, mirgos viena zaļa indikācijas diode (attēlota zīmējumā), kā arī veicot norēķinu uz Vx805 ekrāna būs redzams šis  simbols
- Bezkontakta funkcija ir maksājumu kartei, uz kuras attēlots šāds  simbols



DARĪJUMA VEIKŠANA

- 1) Ievadiet darījuma summu Vx520 ierīcē un veiciet ievadītās darījuma summas apstiprināšanu nospiežot taustiņu .
- 2) Brīdī, kad uz Vx805 PIN ievades ierīces ekrāna ir redzams simbols  un uzraksts "Uzrādiet karti", bezkontakta maksājumu karte ar simbolu  ir jāpietuvina Vx805 ierīces ekrānam vai jāievieto maksājumu karte Vx805 karšu lasītājā.
 - a. Ja darījuma summa ir mazāka vai vienāda ar 10 EUR ir iespējams norēķināties izmantojot gan bezkontakta tehnoloģiju, gan arī ievietojot karti Vx805 karšu lasītājā un ievadot kartes PIN kodu;
 - b. Ja darījuma summa ir lielāka par 10 EUR, norēķināties būs iespējams tikai ievietojot karti Vx805 karšu lasītājā un ievadot kartes PIN kodu.
- 3) Ja bezkontakta maksājumu karte tiek pietuvināta Vx805 ierīces ekrānam, veiksmīga darījuma gadījumā **iedegsies četras zaļās gaismas diodes** un uz ekrāna parādīsies uzraksts "Karte nolasīta", "Paņemiet karti". Tālāk terminālis veiks darījuma apstrādi un izdrukās darījuma apstiprinājuma vai atteikuma kvīti kā līdz šim.
- 4) Ja maksājumu karte tiek ievietota Vx805 karšu lasītājā, tiks piedāvāts ievadīt kartes PIN kodu, pēc kura ievades un tālākas apstiprināšanas ar taustiņu  terminālis veiks darījuma apstrādi un izdrukās darījuma apstiprinājuma vai atteikuma kvīti.

Norēķinoties ar konkrētām maksājumu kartēm, darījuma apjomam pārsniedzot noteikto limitu, terminālis var izdrukāt kvīti kurā būs norādīti lauki pircēja personas apliecināšanas dokumenta numuram un pircēja parakstam. Pircējam šie lauki ir jāaizpilda, savukārt tirgotājam ir jāpārbauda šīs aizpildītās informācijas autentiskums, salīdzinot to ar informāciju klienta personas apliecināšanas dokumentā. Sekojiet līdzi paziņojumiem, kas tiek attēloti termināļa ekrānā. Ja klienta paraksts uz kvīts ir autentisks parakstam klienta uzrādītajos personas apliecināšanas dokumentos, apstipriniet to termināļa izvēlnē, ja paraksts nesakrīt, tad attiecīgi noraidiet to termināļa izvēlnē. Tālāk terminālis izdrukās darījuma apstiprinājuma vai atteikuma kvīti.

DARĪJUMA ANULĒŠANA

- 1) Lai veiktu darījuma anulēšanu, Vx520 ierīcē nospiediet **violeto** servisa taustiņu "Anul".
- 2) Ievadiet tirgotāja paroli un apstipriniet to ar taustiņu .
- 3) Ievadiet pirkuma kvīts numuru, kuru vēlaties anulēt un apstipriniet to ar taustiņu .
- 4) Apstipriniet darījuma atcelšanu nospiežot funkcionālo taustiņu **F3**.
 - a. Ja darījums ir veikts ievietojot karti Vx805 karšu lasītājā un ievadot kartes PIN kodu, tiks piedāvāts atkārtoti ievietot šo karti Vx805 karšu lasītājā. Pēc kartes ievietošanas tiks izdrukāta darījuma atcelšanas apstiprinājuma vai atteikuma kvīts;
 - b. Ja darījums ir veikts izmantojot kartes bezkontakta tehnoloģiju, terminālis izdrukās darījuma atcelšanas apstiprinājuma vai atteikuma kvīti **bez** bezkontakta kartes klātbūtnes.