

KÄSITSISESTUS

TOIMING	PINPAD	TERMINAL
Terminal on ooterežiimis Vajutage klahvi f1 (Ingenico IWLxxx terminalide puhul tuleb vajutada ekraani all olevale kõige vasakpoolsemale klahvile)	Tere tulemast	Tere tulemast
Tehke menüüst valik „4-Käsitsitehing” (menüüs liikumiseks kasutage klahve ▼ ▲ ja vajutage rohelist klahvi)	Palun oodake	Tehingud 1-Saatmine 2-Annulleerimine 3-Kaarditehing 4-Käsitsitehing
Sisestage kaardi number ja vajutage rohelsele klahvile.	Palun oodake	Käsitsitehing Sisestage - Kaardi number
Sisestage kaardi aegumistähtaeg ja vajutage rohelsele klahvile. Edasi jätkub tehing nagu tavaline müügitehing	Palun oodake	Käsitsitehing Aegumistähtaeg - (KKA)

KÄSITSISESTUS EELAUTORISEERIMISEL

TOIMING	PINPAD	TERMINAL
Terminal on ooterežiimis Vajutage klahvi f2 (Ingenico IWLxxx terminalide puhul tuleb vajutada ekraani all olevale vasakult teisele klahvile)	Tere tulemast	Tere tulemast
Tehke menüüst valik „2-Käsitsitehing” (menüüs liikumiseks kasutage klahve ▼ ▲ ja vajutage rohelist klahvi)	Palun oodake	Tehingud 1-Kaarditehing 2-Käsitsitehing 3-Lõpeta 4-Annulleeri
Sisestage kaardi number ja vajutage rohelsele klahvile.	Palun oodake	Käsitsitehing Sisestage - Kaardi number
Sisestage kaardi aegumistähtaeg ja vajutage rohelsele klahvile. Edasi jätkub tehing nagu tavaline müügitehing	Palun oodake	Käsitsitehing Aegumistähtaeg - (KKA)