

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПЛАТЕЖНОГО ТЕРМИНАЛА

IWL220 GPRS/BLUETOOTH



СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОДГОТОВКА НОВОГО ПЛАТЕЖНОГО ТЕРМИНАЛА К РАБОТЕ	3
2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛКИ С ЧИП-КАРТОЙ.....	4
2.1 ПРОДАЖА.....	4
2.2 УСТНАЯ АВТОРИЗАЦИЯ	5
2.3 ОТМЕНА.....	6
3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛКИ С БЕСКОНТАКТНОЙ КАРТОЙ	8
3.1 ПРОДАЖА.....	8
3.2 УСТНАЯ АВТОРИЗАЦИЯ	10
3.3 ОТМЕНА.....	10
4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛОК С МАГНИТНОЙ КАРТОЙ.....	12
4.1 ПРОДАЖА.....	12
4.2 УСТНАЯ АВТОРИЗАЦИЯ	13
4.3 ОТМЕНА.....	14
5. ПОВТОРНАЯ РАСПЕЧАТКА.....	15
6. ОТЧЕТЫ.....	16
7. В КОНЦЕ ДНЯ	16
7.1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОТПРАВКА СДЕЛОК	16
7.2 ОТПРАВКА СДЕЛОК ВРУЧНУЮ.....	17
8. ЗАМЕНА РУЛОНА БУМАГИ	17

1. ПОДГОТОВКА НОВОГО ПЛАТЕЖНОГО ТЕРМИНАЛА К РАБОТЕ

- Извлеките терминал и основание для зарядки из упаковки.
- **Новый платежный терминал уже подготовлен к работе. Нет необходимости изменять данные в терминале, или загружать в него новые программы.**
- Подключите кабель компьютерной сети к разъему ETHERNET на основании для зарядки.
- Подсоедините кабель блока питания к основанию для зарядки. Подключите блок питания к сети.

Разъемы подключения на основании для зарядки.



Клавиши меню



Перезагрузка

Для выполнения перезагрузки одновременно нажмите на ЖЕЛТУЮ кнопку и кнопку ТОЧКА.

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛКИ С ЧИП-КАРТОЙ

2.1 ПРОДАЖА

ДЕЙСТВИЯ	ТЕРМИНАЛ
Терминал в режиме ожидания	Sveiki
Введите окончательную сумму сделки Например, 319 (3.19 EUR) Введя сумму, нажмите зеленую клавишу (ENTER)	Suma (EUR) Įveskite sumą... 3,19
На экране отображается сумма и логотип бесконтактного платежа <ul style="list-style-type: none"> Попросите клиента вставить чип-карту в считыватель 	Pateikite kortelę 3,19 EUR 
Если терминал предлагает выбор языка, владелец карты должен при помощи клавиш со стрелками на панели меню выбрать подходящий язык и затем подтвердить выбор при помощи зеленой клавиши (ENTER).	Pasirinkite kalbą English Estonian Russian Latvian
Если у карты несколько функций, они будут указаны на экране. Владелец карты должен при помощи клавиш со стрелками на панели меню выбрать подходящую функцию и затем подтвердить выбор при помощи зеленой клавиши (ENTER). Если карта обладает всего одной функцией, выбор на экране не отображается.	Pasirinkite AID VISA CREDIT VISA DEBIT
Если терминал запрашивает PIN-код, клиент должен ввести PIN-код с клавиатуры. <ul style="list-style-type: none"> Если при вводе кода была допущена ошибка, при помощи желтой клавиши можно удалить введенные цифры и повторно ввести PIN-код. Если терминал не запрашивает PIN-код, соответствующая картинка на экране не появится 	Įveskite PIN 3,19 EUR -

Терминал начнет выполнять автоматический контроль и на экране появятся следующие сообщения:

Если PIN-код введен правильно, терминал устанавливает соединение с контрольным центром и автоматически осуществляет контроль.	PIN teisingas Prisijungimas... Prašome palaukti
Терминал получил ответ из контрольного центра.	Lauk. astak... Prašome palaukti
Удалите карту из терминала	Operacija atlikta Išimkite kortelę
В конце сделки терминал запросит подтверждение печати второй квитанции. После нажатия на красную клавишу квитанция покупателя не распечатывается.	Paimkite kvitą iš nusp. klavišą

Квитанция продавца

Terminalas

PREKINIS PAVADINIMAS
ADRESAS
Reg 12345673 Biuras 101
Terminalo ID HPC11111
Mok. Kortelė

VISA
AID: A0000000012345
PAN: *****0017
CID: 40 TC:95D248A23412E422
TVR: 0000000000 TSI:0000 CVMR:000000

OPERACIJA

Kvitas:123456
Laikas:12.09.2013 13:28:04
Autoriz. nr.: 123223 T1

SUMA: 3.19 EUR

APMOKĖTA
PIN ĮVESTAS TEISINGAI

.....
Asm.tap.kort.() Vair.teisės () Pasas ()
) kt. Nr:

Квитанция покупателя

Sveiki!

Terminalas

PREKINIS PAVADINIMAS
ADRESAS
Reg 12345673 Biuras 101
Terminalo ID HPC11111
Mok. Kortelė

VISA
AID: A0000000012345
PAN: *****0017
CID: 40 TC:95D248A23412E422
TVR: 0000000000 TSI:0000 CVMR:000000

OPERACIJA

Kvitas:123456
Laikas:12.09.2013 13:28:04
Autoriz. nr.: 123223 T1

SUMA: 3.19 EUR

APMOKĖTA
PIN ĮVESTAS TEISINGAI
Išsaugokite kvito kopiją saskaitos
išrašo patikrinimui
Viso gero!

Примечания:

ПЕРВАЯ КВИТАНЦИЯ ОСТАЕТСЯ ПРОДАВЦУ, ВТОРАЯ ПЕРЕДАЕТСЯ ПОКУПАТЕЛЮ

- Сделку можно прервать, нажав на КРАСНУЮ кнопку.
- Если при вводе суммы допущена ошибка, ее можно исправить, нажав на ЖЕЛТУЮ клавишу.
- Если терминал выполнил проверку PIN-кода, на квитанции будет напечатано «PIN ĮVESTAS TEISINGAI»
- Если на квитанции нет места для подписи и номера документа, нет необходимости требовать подпись или документ у владельца карты.

Если по какой-либо причине авторизация не была выполнена, будет распечатано сообщение об ошибке с кодом ошибки и пояснением.

2.2 УСТНАЯ АВТОРИЗАЦИЯ

Если по какой-либо причине авторизация не была выполнена (терминал не может установить соединение с банком или получает от банка соответствующий ответ), терминал может задать продавцу вопрос («Звонить в банк?») «Skambinti į banką?»

<p>Если продавец выбирает ответ «Taip» (нажав на зеленую клавишу), терминал распечатывает необходимые данные в отношении сделки, которые следует сообщить, позвонив в службу поддержки клиентов Nets Estonia AS по телефону 6 711 444.</p>	<p>Referral</p> <p>Skamb. į banką?</p> <p>Ne Taip</p>
--	---

Служба поддержки клиентов регистрирует сделку вручную и в ответ передаст код авторизации, который следует ввести в терминал.	Autor. kodas 1234123412341234 - Galioja:1114 (mmMM)
В конце сделки терминал запросит подтверждение печати второй квитанции. После нажатия на красную клавишу квитанция покупателя не распечатывается.	Paimkite kvitą is nusp. klavišą

Сделка успешно совершена.

Примечания:

- Сделку можно прервать, нажав на КРАСНУЮ кнопку.
- Если при вводе суммы или номера карты допущена ошибка, ее можно исправить, нажав на ЖЕЛТУЮ клавишу.
- Для ввода букв нажимайте на соответствующую клавишу до тех пор, пока не появится нужная буква.

Пример: Если необходимо ввести 00001N, наберите на клавиатуре 00001, и нажимайте на кнопку 6 до тех пор, пока на экране не появится буква N.

2.3 ОТМЕНА

Для отмены сделки действуйте следующим образом:

ДЕЙСТВИЯ	ТЕРМИНАЛ
Терминал находится в режиме ожидания. Нажмите на крайнюю левую клавишу на панели меню.	Sveiki
В меню выберите «Аннулирование» («Anuliuoti») (для перемещения по меню используйте клавиши ▼ ▲ или средние клавиши на панели меню) и нажмите на зеленую клавишу (ENTER)	Operacijos 1-Siųsti 2-Anuliuoti 3-Kortelės operac 4-Rankin įvedimas ⇩
Введите номер квитанции, которую хотите отменить, и нажмите на зеленую клавишу (ENTER). Если номер квитанции введен не будет, терминал аннулирует последнюю сделку.	Anuliavimas Kvito Nr. Nr: -
Терминал запросит подтверждение отмены. Для продолжения нажмите < Taip > или зеленую клавишу (ENTER) Для отказа от отмены нажмите < Ne > или красную клавишу (CANCEL)	Anuliuoti? PAN:*****0001 Suma: 3.19 EUR Oper. Nr. 00001N Ne Taip
Чип-карту следует вставить в считывающее устройство терминала.	Pateikite kortelę -3,19 EUR 
Удалите карту из терминала.	Kortelė tinka Išimkite kortelę

Терминал начнет выполнять автоматический контроль и на экране появятся следующие сообщения:

Терминал набирает номер контрольного центра и автоматически осуществляет контроль.	Prisijungimas... Prašome palaukti
Терминал получил ответ из контрольного центра.	Lauk. astak... Prašome palaukti
В конце сделки терминал запросит подтверждение печати второй квитанции. После нажатия на красную клавишу квитанция покупателя не распечатывается.	Paimkite kvitą is nusp. klavišą

Отмена сделки выполнена.

Квитанция продавца

Terminalas	
PREKINIS PAVADINIMAS	
ADRESAS	
Reg 12345673 Biuras 101	
Terminalo ID HPC11111	
Mok. Kortelė	
VISA	
AID: A0000000012345	
PAN: *****0017	
CID: 40 TC:95D248A23412E422	
TVR: 0000000000 TSI:0000 CVMR:000000	
PATAISYMAS	
Kvitas:123456	
Laikas:12.09.2013 13:28:04	
Autoriz. nr.: 123223 T1	
SUMA:	-3.19 EUR

Квитанция покупателя

Sveiki!	
Terminalas	
PREKINIS PAVADINIMAS	
ADRESAS	
Reg 12345673 Biuras 101	
Terminalo ID HPC11111	
Mok. Kortelė	
VISA	
AID: A0000000012345	
PAN: *****0017	
CID: 40 TC:95D248A23412E422	
TVR: 0000000000 TSI:0000 CVMR:000000	
PATAISYMAS	
Kvitas:123456	
Laikas:12.09.2013 13:28:04	
Autoriz. nr.: 123223 T1	
SUMA:	-3.19 EUR
Išsaugokite kvito kopiją saskaitos išrašo patikrinimui Viso gero!	

Примечания:

- Отменить можно только сделки, находящиеся в памяти терминала.
- Если сделка уже была отменена ранее, или ее нет в памяти терминала (например, она была отправлена в банк вместе со сделками прошлого дня), на экране терминала появится сообщение: **Nerasta, operacija ... Nusp. klavišą**

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛКИ С БЕСКОНТАКТНОЙ КАРТОЙ

3.1 ПРОДАЖА

ДЕЙСТВИЯ	ТЕРМИНАЛ
Терминал в режиме ожидания	Sveiki
Введите окончательную сумму сделки Например, 319 (3.19 EUR) Введя сумму, нажмите зеленую клавишу (ENTER)	Suma (EUR) Įveskite sumą... 3,19
На экране отображается сумма и логотип бесконтактного платежа <ul style="list-style-type: none"> В случае сделки с использованием бесконтактной карты, карту следует поместить рядом с экраном 	Pateikite kortelę 3,19 EUR 

Терминал начнет выполнять автоматический контроль и на экране появятся следующие сообщения:

Терминал набирает номер контрольного центра и автоматически осуществляет контроль.	Prisijungimas... Prašome palaukti
Терминал получил ответ из контрольного центра.	Lauk. astak... Prašome palaukti
Терминал получил ответ из контрольного центра.	Operacija atlikta
В конце сделки терминал запросит подтверждение печати второй квитанции. После нажатия на красную клавишу квитанция покупателя не распечатывается.	Paimkite kvitą is nusp. klavišą

Сделка успешно выполнена.

Примечания:

Если сумма слишком велика для выполнения бесконтактного платежа, терминал попросит воспользоваться чипом карты	<u>Informacija</u> Įstatykite kortelę į kortelių skaitytuvą
Вставьте карту в считывающее устройство и выполните платеж, как в случае с обычной сделкой при помощи карты с чипом	<u>Kortelės operac</u> 11,00 EUR Pateikite kortelę

Если по какой-либо причине авторизация не была выполнена, будет распечатано сообщение об ошибке с кодом ошибки и пояснением.

```

KLAIDOS PRANEŠ.
Terminalas
PREKINIS PAVADINIMAS
ADRESAS
Reg: 12345673 Biuras: 101
Terminalo ID IWL11111
Mok. Kortelė
'Mastercard' Contactless
MasterCard
AL: MASTERCARD
AID: A0000000012345
PAN: *****0017
CID: 40 TC:95D248A23412E422
OPERACIJA
Kvitas:123456
Laikas:12.09.2013 13:28:04
Bankas: 110 - Neteisinga suma
Gražinti kort.!
OPERACIJA NEPAVYKO

```

3.2 УСТНАЯ АВТОРИЗАЦИЯ

Устная авторизация выполняется также, как и для чип-карты. См. пункт 2.2.

3.3 ОТМЕНА

Для отмены сделки действуйте следующим образом:

ДЕЙСТВИЯ	ТЕРМИНАЛ
Терминал находится в режиме ожидания. Нажмите на крайнюю левую клавишу на панели меню.	Sveiki
В меню выберите «Аннулирование» («Anuliuoti») (для перемещения по меню используйте клавиши ▼ ▲ или средние клавиши на панели меню) и нажмите на зеленую клавишу (ENTER)	Operacijos 1-Siųsti 2-Anuliuoti 3-Kortelės operac 4-Rankin įvedimas ↓
Введите номер квитанции, которую хотите отменить, и нажмите на зеленую клавишу (ENTER). Если номер квитанции введен не будет, терминал аннулирует последнюю сделку.	Anuliavimas Kvito Nr. Nr: -
Терминал запросит подтверждение отмены. Для продолжения нажмите < Taip > или зеленую клавишу (ENTER) Для отказа от отмены нажмите < Ne > или красную клавишу (CANCEL)	Anuliuoti? PAN:*****0001 Suma: 3.19 EUR Oper. Nr. 00001N Ne Taip

В случае бесконтактного платежа для отмены сделки карта терминалу не требуется!

Терминал начнет выполнять автоматический контроль и на экране появятся следующие сообщения:

Терминал набирает номер контрольного центра и автоматически осуществляет контроль.	Prisijungimas... Prašome palaukti
Терминал получил ответ из контрольного центра.	Lauk. astak... Prašome palaukti ...
В конце сделки терминал запросит подтверждение печати второй квитанции. После нажатия на красную клавишу квитанция покупателя не распечатывается.	Paimkite kvitą is nusp. klavišą

Отмена сделки выполнена.

Примечания:

- Отменить можно только сделки, находящиеся в памяти терминала.
- Если сделка уже была отменена ранее, или ее нет в памяти терминала (например, она была отправлена в банк вместе со сделками прошлого дня), на экране терминала появится сообщение: **Nerasta, operacija ... Nusp. klavišą**

Квитанция продавца

```

Terminalas

PREKINIS PAVADINIMAS
ADRESAS
Reg 12345673 Biuras 101
Terminalo ID HPC11111

Mok. Kortelė
'Mastercard' Contactless
MasterCard
AL: MASTERCARD
AID: A0000000012345
PAN: *****0017
CID: 40 TC:95D248A23412E422
TVR: 0000000000 TSI:0000 CVMR:000000

PATAISYMAS

Kvitas:123456
Laikas:12.09.2013 13:28:04
Autoriz. nr.: 123223 T1

SUMA: -3.19 EUR
    
```

Квитанция покупателя

```

Sveiki!
Terminalas

PREKINIS PAVADINIMAS
ADRESAS
Reg 12345673 Biuras 101
Terminalo ID HPC11111

Mok. Kortelė
'Mastercard' Contactless
MasterCard
AL: MASTERCARD
AID: A0000000012345
PAN: *****0017
CID: 40 TC:95D248A23412E422
TVR: 0000000000 TSI:0000 CVMR:000000

PATAISYMAS

Kvitas:123456
Laikas:12.09.2013 13:28:04
Autoriz. nr.: 123223 T1

SUMA: -3.19 EUR

Išsaugokite kvito kopiją saskaitos išrašo
patikrinimui
Viso gero!
    
```

4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛОК С МАГНИТНОЙ КАРТОЙ

4.1 ПРОДАЖА

ДЕЙСТВИЯ	НА ЭКРАНЕ
<p>Терминал находится в режиме ожидания. Введите окончательную сумму сделки, например, 319 (3.19 EUR). Введя сумму, нажмите зеленую клавишу (ENTER). Для исправления суммы нажмите на желтую клавишу. Для отмены сделки нажмите на красную клавишу.</p>	<p>Sveiki</p>
<p>Проведите картой клиента в считывателе.</p>	<p>Pateikite kortelę 3,19 EUR</p> 
	<p>Prašome palaukti</p>
<p>Введите четыре последних цифры номера карты. Введя цифры, нажмите зеленую клавишу (ENTER). Терминал проверит, совпадают ли введенные цифры с информацией, записанной на магнитной полосе.</p>	<p>Keturi paskut. skaitm -</p>

Терминал начнет выполнять автоматический контроль и на экране появятся следующие сообщения:

<p>Терминал набирает номер контрольного центра.</p>	<p>Prisijungimas... Prašome palaukti</p>
<p>Терминал установил соединение с контрольным центром и автоматически осуществляет контроль.</p>	<p>Lauk. astak... Prašome palaukti</p>
<p>Терминал получил ответ из контрольного центра. Код ответа также отображается на экране.</p>	<p>Operacija atlikta</p>
<p>В конце сделки терминал запросит подтверждение печати второй квитанции. После нажатия на красную клавишу квитанция покупателя не распечатывается.</p>	<p>Paimkite kvitą is nusp. klavišą</p>

Сделка успешно выполнена.

Квитанция продавца

Terminalas

PREKINIS PAVADINIMAS
ADRESAS
Reg 12345673 Biuras 101
Terminalo ID HPC11111
Mok. Kortelė

VISA
PAN: *****0017

OPERACIJA

Kvitas 123456
Laikas 12.09.2013 13:28:04
Autoriz. nr.: 123223 T1

SUMA: 3.19 EUR

APMOKĖTA
Parašas

.....
Asm.tap.kort.() Vair.teisės ()
Pasas() kt. Nr:

Название карты
Номер карты

Номер удостоверяющего
личность документа, если
сумма превышает
контрольную границу,
обозначенную в договоре
о приеме платежных карт
(заполняется вручную).

Квитанция покупателя

Sveiki!

Terminalas

PREKINIS PAVADINIMAS
ADRESAS
Reg 12345673 Biuras 101
Terminalo ID HPC11111
Mok. Kortelė

VISA
PAN: *****0017

OPERACIJA

Kvitas 123456
Laikas 12.09.2013 13:28:04
Autoriz. nr.: 123223 T1

SUMA: 3.19 EUR

APMOKĖTA
Išsaugokite kvito kopiją saskaitos
išrašo patikrinimui
Viso gero!

Если по какой-либо причине авторизация не была выполнена, будет распечатано сообщение об ошибке с кодом ошибки и пояснением.

KLAIDOS PRANEŠ.

Terminalas

PREKINIS PAVADINIMAS
ADRESAS
Reg 12345673 Biuras 101
Terminalo ID HPC11111
Mok. Kortelė

VISA
AID: A0000000012345
PAN: *****0017
CID: 40 TC:95D248A23412E422
TVR: 0000000000 TSI:0000 CVMR:000000

OPERACIJA

Kvitas 123456
Laikas 12.09.2013 13:28:04
Bankas: 110 - Neteisinga suma
Gražinti kort.!

OPERACIJA NEPAVYKO

4.2 УСТНАЯ АВТОРИЗАЦИЯ

Устная авторизация выполняется также, как и для чип-карты. См. пункт 2.2.

4.3 ОТМЕНА

Для отмены сделки действуйте следующим образом:

ДЕЙСТВИЯ	НА ЭКРАНЕ
Терминал находится в режиме ожидания. Нажмите на крайнюю левую клавишу на панели меню.	Sveiki
В меню выберите «Аннулирование» («Anuliuoti») (для перемещения по меню используйте клавиши ▼ ▲ или средние клавиши на панели меню) и нажмите на зеленую клавишу (ENTER)	Operacijos 1-Siųsti 2-Anuliuoti 3-Kortelės operac 4-Rankin įvedimas
Введите номер квитанции, которую хотите отменить, и нажмите на зеленую клавишу (ENTER). Если номер квитанции введен не будет, терминал аннулирует последнюю сделку.	Anuliavimas Kvito Nr. Nr: -
Терминал запросит подтверждение отмены. Для продолжения нажмите < Taip > или зеленую клавишу (ENTER) Для отказа от отмены нажмите < Ne > или красную клавишу (CANCEL)	Anuliuoti? PAN:*****0001 Suma: 3.19 EUR Oper. nr. - Ne Taip
Проведите карту клиента через считыватель.	Pateikite kortelę -3.19 EUR 

Терминал начнет выполнять автоматический контроль и на экране появятся следующие сообщения:

Терминал набирает номер контрольного центра и автоматически осуществляет контроль.	Prisijungimas... Prašome palaukti
Терминал получил ответ из контрольного центра.	Lauk. astak...
В конце сделки терминал запросит подтверждение печати второй квитанции. После нажатия на красную клавишу квитанция покупателя не распечатывается.	Paimkite kvitą is nusp. klavišą

Отмена сделки выполнена.

Квитанция продавца

Terminalas	
PREKINIS PAVADINIMAS ADRESAS Reg 12345673 Biuras 101 Terminalo ID HPC11111 Mok. Kortelė	
VISA AID: A0000000012345 PAN: *****0017 CID: 40 TC:95D248A23412E422 TVR: 0000000000 TSI:0000 CVMR:000000	
PATAISYMAS	
Kvitas 123456 Laikas 12.09.2013 13:28:04 Autoriz. nr.: 123223 T1	
SUMA:	-3.19 EUR

Квитанция покупателя

Sveiki! Terminalas	
PREKINIS PAVADINIMAS ADRESAS Reg 12345673 Biuras 101 Terminalo ID HPC11111 Mok. Kortelė	
VISA AID: A0000000012345 PAN: *****0017 CID: 40 TC:95D248A23412E422 TVR: 0000000000 TSI:0000 CVMR:000000	
PATAISYMAS	
Kvitas 123456 Laikas 12.09.2013 13:28:04 Autoriz. nr.: 123223 T1	
SUMA:	-3.19
EUR	
Išsaugokite kvito kopiją saskaitos išrašo patikrinimui Viso gero!	

Примечания.

- Отменить можно только сделки, находящиеся в памяти терминала.
- Если сделка уже была отменена ранее, или ее нет в памяти терминала (например, она была отправлена в банк вместе со сделками прошлого дня), на экране терминала появится сообщение: **Nerasta, operacija ... Nusp. klaviša.**

5. ПОВТОРНАЯ РАСПЕЧАТКА

При необходимости терминал может распечатать копию квитанции/

ДЕЙСТВИЯ	НА ЭКРАНЕ
Терминал находится в режиме ожидания. Нажмите на крайнюю левую клавишу на панели меню.	Sveiki
В меню выберите «Копия квитанции» («Kvito kopija») (для перемещения по меню используйте клавиши ▼ ▲ или средние клавиши на панели меню) и нажмите на зеленую клавишу (ENTER)	Operacijos 1-Siųsti 2-Anuliuoti 3-Kortelės operac 4-Rankin įvedimas 5-Kvito kopija
Введите номер квитанции и нажмите на зеленую клавишу (ENTER). Если номер квитанции введен не будет, терминал распечатает последнюю сделку. Если такой квитанции нет, на экране появится сообщение « Nerasta, operacija ... Nusp. klaviša »	Kvito kopija Kvito Nr. Nr: -
Оторвите квитанцию и нажмите любую клавишу.	Paimkite kvitą is nusp. klaviša

Примечание

- Повторно можно распечатать только сделки, осуществленные в течение дня.

6. ОТЧЕТЫ

ДЕЙСТВИЯ	НА ЭКРАНЕ
Терминал находится в режиме ожидания. Нажмите на крайнюю левую клавишу на панели меню.	Sveiki
В меню выберите «Info» (для перемещения по меню используйте клавиши ▼ ▲ или средние клавиши на панели меню) и нажмите на зеленую клавишу (ENTER)	Operacijos 1-Siųsti 2-Anuliuoti 3-Kortelės operac 4-Rankin įvedimas 5-Kvito kopija 6-Info
Выберите Dienos uždarymas , если хотите получить копию последнего отчета об отправке. Выберите Esamos operac , если хотите получить отчет по текущему дню, <u>без отправки информации по сделкам</u> . Выберите Peržiūrėti oper , если хотите получить подробную информацию по какой-либо квитанции.	Info 1-Dienos uždarymas 2-Esamos operac 3-Peržiūrėti oper

7. В КОНЦЕ ДНЯ

7.1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОТПРАВКА СДЕЛОК

Совершенные в течение дня сделки можно отправить в банк автоматически или вручную. Автоматическая отправка происходит в установленное в терминале время. Во время автоматической отправки совершать сделки нельзя!

В конце сеанса связи терминал выдает отчет об отправке, где будет указано число выполненных сделок и общая сумма.

OPERAC. FAILAS		
Nr 1		
Siuntimo laikas: 01.01.2011 1:00:00		
PREKINIS PAVADINIMAS		
ADRESAS		
Term.: HPC11111 Reg.: 12345673 Biuras: 101		
Valiuta: EUR (978)		
Set	"VISA"	
Operacijos	1	3.19
Atšaukta	1-3.19
Viso	2	0.00
<hr/>		
Operacijos	1	3.19
Atšaukta	1	-3.19
Viso	2	0.00
Received 1 pcs, 0.00 units		
Operacijų išsiuntimas pavyko		

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ В КОНЦЕ ОТЧЕТА НАПЕЧАТАНО СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ, СДЕЛКИ НЕ ДОШЛИ ДО БАНКА!

Автоматическая отправка не выполняется, если:

- после отправки последнего отчета сделки не выполнялись
- отправка не состоялась, поскольку терминал не был подключен к сети питания, или используемая терминалом телефонная линия была занята.

Если автоматическая отправка не удалась, вы можете:

- ОТПРАВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СДЕЛКАХ ВРУЧНУЮ

Внимание! Если информацию о сделках не удастся отправить несколько дней, свяжитесь со службой поддержки клиентов Nets Estonia.


7.2 ОТПРАВКА СДЕЛОК ВРУЧНУЮ

ДЕЙСТВИЯ	НА ЭКРАНЕ
Терминал находится в режиме ожидания. Нажмите на крайнюю левую клавишу на панели меню.	Sveiki
В меню выберите «Отправка» («Siḡsti») (для перемещения по меню используйте клавиши ▼ ▲ или средние клавиши на панели меню) и нажмите на зеленую клавишу (ENTER).	Operacijas 1-Siḡsti 2-Anuliuoti 3-Kortelēs operac 4-Rankin įvedimas
Если хотите отправить информацию о сделках, выберите «Taip» или нажмите на зеленую клавишу (ENTER)	Operacijas Siḡsti operac.? Ar esate tikri? Ne Taip
Терминал набирает номер контрольного центра.	Prisijungimas... Prašome palaukti
Терминал отправляет информацию о сделках.	Operacijas Siḡsti

В конце сеанса связи терминал выдает отчет об отправке, в котором будет указано число выполненных сделок и общая сумма.

8. ЗАМЕНА РУЛОНА БУМАГИ

Рулон бумаги необходимо заменить, если на квитанции появляется красная полоса. Используйте только специальную термобумагу.



- 1.-2. Откройте крышку отсека для рулона
3. Установите рулон бумаги на место
4. Закройте крышку, оторвите лишнюю бумагу