


## Lustinių kortelių aptarnavimas

1

<p>Patikrinkite kliento mokumo požymius</p>	<p>Įvedame pageidaujamą sumą ir sp. „Enter“:</p> <pre>11/12      Menu 13:12  Įveskite sumą 0.00 EUR  Atsk Anul Kop Serv</pre>	<p>Klientas įstato kortelę lustu į priekį:</p> 	<p>Klientas įveda savo PIN kodą (j papild. klaviatūrą) ir spaudžia „Enter“:</p> <pre>Pardavimas 1.00 EUR Įveskite PIN: ****</pre>	<p>Įvykusios transakcijos metu išspausdinamas pirmasis kvitas, pasirenkame „Taip“ ir išspausdinamas antrasis kvitas (klientui).</p>
---	---	--	---	---


## Magnetinių kortelių aptarnavimas

2

<p>Patikrinkite kliento mokumo požymius</p>	<p>Įvedame pageidaujamą sumą ir sp. „Enter“:</p> <pre>11/12      Menu 13:12  Įveskite sumą 0.00 EUR  Atsk Anul Kop Serv</pre>	<p>Braukiame kort. kaip parodyta:</p> 	<p>Įvedame pask. 4 kort. skaičius (pardavėjo terminale) ir sp. „Enter“:</p> <pre>Įveskite pask. 4 kortelės skaičius  ****</pre>	<p>Įvykusios transakcijos metu išspausdinamas pirmasis kvitas, pasirenkame „Taip“ ir išspausdinamas antrasis kvitas (klientui). Ant pirmojo kvito klientas privalo pasirašyti, antrasis kvitas lieka klientui.</p>
---	---	---	---	--


## Pardavimo anuliavimas (galima atlikti tik iki ataskaitos siuntimo)

3

<p>Sp. nurodytą mygtuką:</p> 	<p>Įvedame kvito numerį ir spaudžiame „enter“:</p> <pre>Kvito Nr? 1</pre>	<p>Pasirenkame „Taip“ ir įstatomė (braukiame) kortelę</p> <pre>Daryti atšaukimą? Taip Ne  PAN: ...0886 Suma: 1.00 EUR</pre>	<p>Įvykusio atšaukimo metu išspausdinamas pirmasis kvitas, pasirenkame „Taip“ ir išspausdinamas antrasis kvitas (Klientui).</p>
---	---	---	---


## Kontrolinės ataskaitos spausdinimas

4

<p>Sp. nurodytą mygtuką:</p> 	<p>Pasirenkame „Spausdinti ataskaitą F4“:</p> <pre>Ataskaitos Siųsti ataskaitą F2 Pagal operacijas F3 Spausdinti ataskaitą F4</pre>	<p>Atspausdinama kontrolinė ataskaita (matoma visa pardavimų suma nuo paskutinės ataskaitos išsiuntimo).</p>
--	---	--


## Ataskaitos siuntimas

5

<p>Sp. nurodytą mygtuką:</p> 	<p>Pasirenkame „Siųsti ataskaitą F2“:</p> <pre>Ataskaitos Siųsti ataskaitą F2 Pagal operacijas F3 Spausdinti ataskaitą F4</pre>	<p>Terminalas išsiunčia ataskaitą į banką (matoma visa pardavimų suma nuo paskutinės ataskaitos išsiuntimo).</p>
--	---	--

## Kvito kopijos spausdinimas

6

<p>Sp. nurodytą mygtuką:</p> 	<p>Pasirenkame „Kvito kopija F3“:</p> <pre>Kvito kopija Paskutinė kopija F2 Kvito kopija F3 Kitos kopijos F4</pre>	<p>Įvedame norimo kvito kop. Nr. ir sp. „Enter“:</p> <pre>Kvito Nr.?</pre>	<p>Išspausdinamas pirmasis kvitas, pasirenkame „Taip“ ir išspausdinamas antrasis kvitas (Klientui).</p>
--	--	--	---