

# Terminaler der udgår

## Sådan kan du se, om din terminal skal være udskiftet 1. januar 2014

Du kan se nedenfor, om din forretningsterminal er en af de modeller, der skal udskiftes:

- Hvis din Sagem Flexi terminal **ikke** har lys i tastaturet skal den udskiftes
- Hvis du har en Banksys C-ZAM Smash terminal skal den udskiftes
- På din Ingenico terminal skal du finde partnummer (P/N) på en etiket i bunden af terminalen eller under bonrulle-låget. Hvis partnummeret er på nedenstående liste, skal din terminal udskiftes.

### Udløbne Ingenico terminaler:

Terminaltype	Partnummer
I5100	I5100PHT001A
	I5100PHT004A
	I5100PHT004B
	I5100PHT005A
	I5100PHT031A
	I5100PHT034A
	I5100PHT034B
	I5100PHT042A
I6400	I6400MHQ002C
	I6400MHQ005A
	I6400MHQ008A
	I6400MHQR31A
	I6400MHQR35A
I7780	Alle
I7910	I7910MHD034A
	I7910MHD036A
I8200	Alle